# 8-портовый уличный PoE-коммутатор

# LTV-2SE08G2S-UHP

**LTV-2SE08G2S-UHP** – уличный коммутатор со встроенным источником резервного питания, который имеет 8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP Base-X. Данный коммутатор может быть использован для организации уличной точки видеонаблюдения, подключив до 8 видеокамер.




- **8 PoE** портов 10/100/1000 Мбит/с
- **2 SFP** порта
- **Встроенный источник резервного питания**
- Встроенная **грозозащита**
- Встроенный **обогреватель** и вентилятор





Модель: **LTV-2SE08G2S-UHP**

| | |
|---|---|
| **Сеть** | |
| **Порты Ethernet** | 8x PoE (10/100/1000 Мбит/с), RJ-45<br>2x SFP (1000 Мбит/с) |
| **Внутренняя пропускная способность** | 20 Гбит/с |
| **Размер таблицы MAC-адресов** | 4000 |
| **Размер буфера пакетов** | 1.5 Мбит |
| **Скорость передачи пакетов** | 8.64 Мпакетов/с |
| **Стандарты и протоколы** | IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s |
| **Максимальная дальность передачи** | 100 м (все порты)<br>250 м (все порты, кроме uplink, в режиме CCTV) |
| **Режим CCTV** | Есть |
| **PoE** | |
| **PoE-стандарт** | IEEE 802.3af/at |
| **Бюджет PoE** | 240 Вт |
| **Максимальная мощность на один порт** | 30 Вт |
| **Функции** | |
| **Обогрев** | Есть |
| **Резервный источник питания** | Есть (Аккумулятор свинцовый 48В-2.2Ач) |
| **Сплайс кассета** | Есть |
| **Питание** | 230 В AC, 50 Гц (100 – 264 В) |
| **Потребляемая мощность** | ≤400 Вт |
| **Класс защиты** | IP56, грозозащита 6 кВ, 8/20 мкс |
| **Рабочая температура** | -45 °C...+50 °C, (10–90 %) |
| **Размеры** | 380 x 300 x 180 мм |
| **Масса** | 6 кг |



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

# Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-2SE08G2S-UHP, Коммутатор уличный

Заводской номер _____, дата выпуска _____

## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

**Контактная информация:**

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru