

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЕВА



Уличная Wi-Fi видеокамера для наружной установки с разрешением 3МП, функцией «День/Ночь» и ИК подсветкой до 20 метров, аудио, слотом для SD-карты и детекцией движения.

Комплектация

Блок питания 1шт
Монтажный комплект
Инструкция

Отсканируйте QR-код,
чтобы скачать приложение




Характеристики

Видеосенсор 1/2.7" CMOS
Разрешение 2304x1296, 3 Мп
Объектив 2,8 мм
Угол обзора 145°
ИК-фильтр Да
ИК-подсветка 18 ИК-диодов, 850нм
Дальность ИК-подсветки 20 м
Мин. чувствительность 0 Лк (ИК вкл.)
Микрофон Да
Динамик 1 Вт, 8 Ом
Поддержка карт памяти
microSD Class 10 и выше
Емкость карты памяти
от 8 до 256 Гбайт
Видеокодирование H.264
Количество кадров в секунду 1-15
Аудиокодирование PCM
Беспроводная связь
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц
(5 ГГц не поддерживается)
Ширина канала связи 20/40 МГц
Сетевые протоколы DHCP/IP/TCP/P2P
Протокол безопасности
Wi-Fi WEP/WPA/WPA2
Мобильные устройства Android и iOS
Мобильное приложение Smart Life/Tuya
Питание 12В пост. тока, 1,0А
Потребляемая мощность
3,2 Вт, ИК-вкл: 3,5 Вт
Рабочая температура от -30 °C до +60 °C
Класс защиты IP65
Допустимая относ. влажность
до 98 % при 25 °C
Габариты (ШхВ) 75x75x195 мм
Вес 0,380кг

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЕВА

Размеры



WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера EBA

Размеры



WiFi Видеокамера


IZITRONIC WiFi Камера EBA

Краткая инструкция

1. Описание основных функций



Облачное
хранилище видео



Запись в высоком
разрешении



Дистанционное
переключение



Аудио
сигнал



Запись
по расписанию



Поддержка IOS



Поддержка
Android



Двустороннее
аудио



Удалённый
мониторинг



Подключение
по WiFi



Поддержка
карт памяти

IR-CUT

ИК-подсветка



Онлайн
просмотр



Панорамирование



Датчик
обнаружения

2. Приложение

Введите «SmartLife» в поиске или отсканируйте QR-код,
чтобы загрузить.




WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера EBA

Краткая инструкция

3. Вход в приложение

Если у вас ещё нет аккаунта в приложении, зарегистрируйтесь. Перейдите на страницу регистрации с помощью мобильного телефона или адреса электронной почты.



Если у вас уже есть аккаунт, нажмите «Вход».

(1) Система автоматически выберет текущую странцу/регион, но вы также можете сделать это самостоятельно.

(2) Введите зарегистрированный адрес почты или мобильного телефона, затем ваш пароль и войдите.


WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера EBA

Краткая инструкция

4. Добавление устройства

Устройство поддерживает только 2.4Гц WiFi сеть и не поддерживает 5Гц WiFi сеть. Пароль не должен содержать символы ~!@#\$%^&*(). Во время настройки WiFi убедитесь, что ваш телефон и устройство находятся как можно ближе друг к другу.





- Убедитесь, что Wi-Fi включен, камера находится в пределах диапазона и телефон подключен к Wi-Fi
- Подключите адаптер питания к камере и дождитесь запуска системы
- Откройте приложение «Smart Life», нажмите «+» в правом верхнем углу главного экрана
- Выберите категорию «Камера и замок» и нажмите «Смарт-камера WiFi», чтобы добавить камеру, а затем нажмите «Следующий шаг»

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера EBA

Краткая инструкция

- Убедитесь, что телефон подключен к сети WiFi
- Выберите сеть WiFi для подключения и введите пароль
- Нажмите «Далее». Интерфейс предложит отсканировать QR-код с помощью камеры
- На экране появится QR-код, который необходимо отсканировать с помощью смарт-камеры (поместите камеру примерно в 15-20 см от смартфона). После того как камера отсканирует код, вы услышите звуковой сигнал. Затем нажмите «Услышал звуковой сигнал»




WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера EBA

Краткая инструкция

- По истечению времени, камера будет добавлена в приложение




WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера EBA

Краткая инструкция

5. Описание функций

1. Выбор качество изображения
2. Переключение звука
3. Приближение
4. Скорость потоковой передачи видео
5. Полный экран
6. Скриншот
7. Голосовой чат
8. Живая запись
9. Расширенные настройки



WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЕВА

Краткая инструкция

5. Часто задаваемые вопросы

В: Не получилось добавить устройство во время сетевого соединения?

О: Убедитесь, что мобильный телефон и устройство подключены к 2.4GHz роутеру. Убедитесь, что был введен верный пароль Wi-Fi.

В: По-прежнему не получается добавить устройство после повторного сканирования?

О: Если не получается добавить устройство, рекомендуется нажать кнопку Reset и перезагрузить устройство.

В: Устройство не может выполнять предварительный просмотр?

О: Проверьте мощность сигнала Wi-Fi. Вы можете переместить камеру ближе к роутеру. Если устройство всё ещё не работает, перезагрузите устройство и добавьте его снова.

В: Почему устройство всё ещё в списке после сброса?

О: Сброс устройства только сбрасывает конфигурацию сети камеры и не может изменить конфигурацию в приложении. Вы должны войти в приложение, чтобы удалить камеру из списка.

В: Как подключить камеру к другому роутеру?

О: Сначала удалите в приложении и нажмите кнопку Reset, затем добавьте снова.

В: Почему устройство не идентифицирует SD карту?

О: Карта памяти должна иметь формат FAT32. Попробуйте извлечь и отформатировать ее.

В: При тревоге не приходит уведомление на телефон?

О: Проверьте настройки конфиденциальности вашего смартфона. Предоставьте доступ к уведомлениям.

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЕВА

Официальный ресурс компании IPTRONIC

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте:

www.iptronic.ru

На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики. В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, а также необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение.

Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту:

info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки:

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: support@iptronic.ru

Гарантийный талон № _____

Модель IZITRONIC WiFi Камера ЕВА	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на 12 месяцев от даты продажи.

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)

на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.

на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.

на Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).

на блок питания, идущий в комплекте

В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.

В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.

В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.

В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.